

ソフトウェアのダウンロード


- URL
 - <https://www.analog.com/jp/design-center/design-tools-and-calculators/ltspice-simulator.html>
- ソフトウェア名
 - LTspice XVII
- インストール上の注意
 - プログラムに従ってインストールを進めてください。
 - Windows 7～10を用いている方は、必要に応じて”管理者”でソフトウェアをインストールしてください。

モデルライブラリ、シンボルの設定


- mylibフォルダを下記の場所にコピーする。
 - Windows
 - C:¥Users¥User_Name¥Documents¥LTspiceXVII¥lib¥sub
 - もしくは
 - C:¥Program Files¥LTC¥LTspiceXVII¥lib¥sub
 - Mac
 - /Users/User_name/Library/Application Support/LTspice/lib/sub
 - My_symフォルダを下記の場所にコピーする。
 - Windows
 - C:¥Users¥User_Name¥Documents¥LTspiceXVII¥lib¥sym
 - もしくは
 - C:¥Program Files¥LTC¥LTspiceXVII¥lib¥sym
 - Mac
 - /Users/User_name/Library/Application Support/LTspice/lib/sym
- (User_NameはWindowsのアカウント名です。)

テストベンチの実行

- **install_test.ascを開いてシミュレーションを実行**
 - ① **メニューのSimulate→Runでシミュレーション開始**
 - ② **VOUTを左クリックして波形が表示されればOK.**



回路図



シミュレーション波形